

Автоматические выключатели

AIR Formula S6D, S6H, S6L, S6N, S6S, S6X

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Order codes

SACE Isomax S6D switch-disconnectors

F = FIXED



CSIS9155

S6D 400 $I_n (40^\circ\text{C}) = 400\text{ A}$ $I_{cw} (1\text{s}) = 15\text{ kA}$ $I_{cm} (415\text{ V}) = 30\text{ kA}$

Switch-disconnector	code 1SDA0 R1	
	3 poles	4 poles
F = Front terminals		
S6D 400 F F	20545	20581
EF = Extended front terminals		
S6D 400 F EF	20552	20588
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables		
S6D 400 F FC CuAl	20566	20601
R = Threaded rear terminals		
S6D 400 F R	20573	20608
RC = Rear terminals for cables		
S6D 400 F RC	23326	23327

S6D 630 $I_n (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cw} (1\text{s}) = 15\text{ kA}$ $I_{cm} (415\text{ V}) = 30\text{ kA}$

Switch-disconnector	code 1SDA0 R1	
	3 poles	4 poles
F = Front terminals		
S6D 630 F F	20674	20699
EF = Extended front terminals		
S6D 630 F EF	20680	20705
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables		
S6D 630 F FC CuAl	20686	20711
R = Threaded rear terminals		
S6D 630 F R	20698	20723
RC = Rear terminals for cables		
S6D 630 F RC	20692	20717

S6D 800 $I_n (40^\circ\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cw} (1\text{s}) = 15\text{ kA}$ $I_{cm} (415\text{ V}) = 30\text{ kA}$

Switch-disconnector	code 1SDA0 R1	
	3 poles	4 poles
F = Front terminals		
S6D 800 F F	20724	20749
EF = Extended front terminals		
S6D 800 F EF	20730	20755
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables		
S6D 800 F FC CuAl	20736	20761
R = Threaded rear terminals		
S6D 800 F R	20748	20773
RC = Rear terminals for cables		
S6D 800 F RC	20742	20767

W = WITHDRAWABLE



CSIS9155

S6D 400 $I_n (40^\circ\text{C}) = 400\text{ A}$ $I_{cw} (1\text{s}) = 15\text{ kA}$ $I_{cm} (415\text{ V}) = 30\text{ kA}$

Switch-disconnector	code 1SDA0 R1	
	3 poles	4 poles
S6D 400 W MP	20617	20619

S6D 630 $I_n (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cw} (1\text{s}) = 15\text{ kA}$ $I_{cm} (415\text{ V}) = 30\text{ kA}$

Switch-disconnector	code 1SDA0 R1	
	3 poles	4 poles
S6D 630 W MP	20918	20919

S6D 800 $I_n (40^\circ\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cw} (1\text{s}) = 15\text{ kA}$ $I_{cm} (415\text{ V}) = 30\text{ kA}$

Switch-disconnector	code 1SDA0 R1	
	3 poles	4 poles
S6D 800 W MP	20920	20921

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



PSIS616

S6H 630 $I_n (40^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 65\text{ kA}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
<i>F = Front terminals</i>				
S6H 630 F F	R 630	6300A	38823	38824
<i>EF = Extended front terminals</i>				
S6H 630 F EF	R 630	6300A	38825	38826
<i>FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables</i>				
S6H 630 F FC CuAl*	R 630	6300A	38827	38835
<i>R = Threaded rear terminals</i>				
S6H 630 F R	R 630	6300A	38958	38960
<i>RC = Rear terminals for cables</i>				
S6H 630 F RC	R 630	6300A	38843	38844

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1 3 poles4 poles		PR212 P	code 1SDA0 R1 3 poles4 poles	
F = Front terminals							
S6H 630 F F	In 630 A	I	18734	18788	LSI	18736	18790
		LI	18735	18789	LSIG	18739	18793
EF = Extended front terminals							
S6H 630 F EF	In 630 A	I	10214	10310	LSI	10216	10312
		LI	10215	10311	LSIG	10219	10315
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6H 630 F FC CuAl*	In 630 A	I	10244	10340	LSI	10246	10342
		LI	10245	10341	LSIG	10249	10345
R = Threaded rear terminals							
S6H 630 F R	In 630 A	I	10304	10400	LSI	10306	10402
		LI	10305	10401	LSIG	10309	10405
RC = Rear terminals for cables							
S6H 630 F RC	In 630 A	I	10274	10370	LSI	10276	10372
		LI	10275	10371	LSIG	10279	10375

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

W = WITHDRAWABLE



Moving part

S6N 630 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 35\text{ kA}$

Thermomagnetic release			code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
S6N 630 W MP	R 630	6300A	38785	38786

Microprocessor-based release			code 1SDA0 R1		code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles	3 poles	4 poles
S6N 630 W MP	In 630 A	I	09998	10004	LSI	10000
		LI	09999	10005	LSIG	10009

S6S 630 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 50\text{ kA}$

Thermomagnetic release			code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
S6S 630 W MP	R 630	6300A	38797	38798

Microprocessor-based release			code 1SDA0 R1		code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles	3 poles	4 poles
S6S 630 W MP	In 630 A	I	10202	10208	LSI	10204
		LI	10203	10209	LSIG	10207

S6H 630 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 65\text{ kA}$

Thermomagnetic release			code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
S6H 630 W MP	R 630	6300A	38821	38822

Microprocessor-based release			code 1SDA0 R1		code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles	3 poles	4 poles
S6H 630 W MP	In 630 A	I	10406	10412	LSI	10408
		LI	10407	10413	LSIG	10411

S6L 630 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 100\text{ kA}$

Thermomagnetic release			code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
S6L 630 W MP	R 630	6300A	38845	38846

Microprocessor-based release			code 1SDA0 R1		code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles	3 poles	4 poles
S6L 630 W MP	In 630 A	I	10610	10616	LSI	10612
		LI	10611	10617	LSIG	10615

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



PSIS0616

S6H 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 65\text{ kA}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
<i>F = Front terminals</i>				
S6H 800 F F	R 800	8000A	38907	38908
<i>EF = Extended front terminals</i>				
S6H 800 F EF	R 800	8000A	38909	38910
<i>FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables</i>				
S6H 800 F FC CuAl*	R 800	8000A	38911	38919
<i>R = Threaded rear terminals</i>				
S6H 800 F R	R 800	8000A	38965	38966
<i>RC = Rear terminals for cables</i>				
S6H 800 F RC	R 800	8000A	38927	38928

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1 3 poles	4 poles	PR212 P	code 1SDA0 R1 3 poles	4 poles
F = Front terminals							
S6H 800 F F	In 800 A	I	19166	19220	LSI	19168	19222
		LI	19167	19221	LSIG	19171	19225
EF = Extended front terminals							
S6H 800 F EF	In 800 A	I	11024	11120	LSI	11026	11122
		LI	11025	11121	LSIG	11029	11125
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6H 800 F FC CuAl*	In 800 A	I	11054	11150	LSIG	11056	11152
		LI	11055	11151	LSIG	11059	11155
R = Threaded rear terminals							
S6H 800 F R	In 800 A	I	11114	11210	LSIG	11116	11212
		LI	11115	11211	LSIG	11119	11215
RC = Rear terminals for cables							
S6H 800 F RC	In 800 A	I	11084	11180	LSI	11086	11182
		LI	11085	11181	LSIG	11089	11185

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

W = WITHDRAWABLE



Moving part

S6N 800 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 35\text{ kA}$

Thermomagnetic release			Im = 5...10 lth		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles
S6N 800 W MP	R 800	8000A			38869	38870

Microprocessor-based release			PR211 P		code 1SDA0 R1		PR212 P		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles			3 poles	4 poles
S6N 800 W MP	In 800 A	I			10814	10820	LSI		10816	10822
		LI			10815	10821	LSIG		10819	10825

S6S 800 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 50\text{ kA}$

Thermomagnetic release			Im = 5...10 lth		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles
S6S 800 W MP	R 800	8000A			38881	38882

Microprocessor-based release			PR211 P		code 1SDA0 R1		PR212 P		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles			3 poles	4 poles
S6S 800 W MP	In 800 A	I			11012	11018	LSI		11014	11020
		LI			11013	11019	LSIG		11017	11023

S6H 800 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 65\text{ kA}$

Thermomagnetic release			Im = 5...10 lth		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles
S6H 800 W MP	R 800	8000A			38905	38906

Microprocessor-based release			PR211 P		code 1SDA0 R1		PR212 P		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles			3 poles	4 poles
S6H 800 W MP	In 800 A	I			11216	11222	LSI		11218	11224
		LI			11217	11223	LSIG		11221	11227

S6L 800 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 100\text{ kA}$

Thermomagnetic release			Im = 5...10 lth		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles
S6L 800 W MP	R 800	8000A			38929	38930

Microprocessor-based release			PR211 P		code 1SDA0 R1		PR212 P		code 1SDA0 R1	
					3 poles	4 poles			3 poles	4 poles
S6L 800 W MP	In 800 A	I			11420	11682	LSI		11422	11684
		LI			11421	11683	LSIG		11425	11687

Order codes

SACE Isomax S5-S6-S7 circuit-breakers for motor protection

F = FIXED



PSIS616

PSIS620

S6N 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 35\text{ kA}$

Microprocessor-based
release

PR212
MP

code 1SDA0 R1
3 poles

F = Front terminals

S6N 800 F F	$I_n = 630\text{A}$	LRIU	50143
-------------	---------------------	------	-------

S6H 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 65\text{ kA}$

Microprocessor-based
release

PR212
MP

code 1SDA0 R1
3 poles

F = Front terminals

S6H 800 F F	$I_n = 630\text{A}$	LRIU	45052
-------------	---------------------	------	-------

S6L 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 100\text{ kA}$

Microprocessor-based
release

PR212
MP

code 1SDA0 R1
3 poles

F = Front terminals

S6L 800 F F	$I_n = 630\text{A}$	LRIU	50554
-------------	---------------------	------	-------

Note

Withdrawable version are taken from the corresponding fixed version by means of the conversion kits indicated on page 90.

Order codes

SACE Isomax S circuit-breakers for applications up to 1000V

F = FIXED



S6L 630 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (1000\text{ V}) = 40\text{ kA}$

Thermomagnetic release

DC—

code 1SDA0 R1
4 poles

F = Front terminals

S6L 630 F F (N100%)

R 630

I_m 6300A

50467



S6L 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (1000\text{ V}) = 50\text{ kA}$

Thermomagnetic release

DC—

code 1SDA0 R1
4 poles

F = Front terminals

S6L 800 F F (N100%)

R 800

I_m 8000A

50468

S5L 400 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 400\text{ A}$ $I_{cu} (1000\text{ V}) = 8\text{ kA}$

Microprocessor-based release

PR211
P

code 1SDA0 R1
3 poles

PR212
P

code 1SDA0 R1
3 poles

S5L 400 F F

I_n 400 A

LI

50582

LSI

50583

LSIG

50584

S6L 630 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (1000\text{ V}) = 8\text{ kA}$

Microprocessor-based release

PR211
P

code 1SDA0 R1
3 poles

PR212
P

code 1SDA0 R1
3 poles

S6L 630 F F

I_n 630 A

LI

50469

LSI

50470

LSIG

50471

S6L 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (1000\text{ V}) = 8\text{ kA}$

Microprocessor-based release

PR211
P

code 1SDA0 R1
3 poles

PR212
P

code 1SDA0 R1
3 poles

F = Front terminals

S6L 800 F F

I_n 800 A

LI

50534

LSI

50535

LSIG

50536

S6X 630 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (1000\text{ V}) = 8\text{ kA}$

Microprocessor-based release

PR211
P

code 1SDA0 R1
3 poles

PR212
P

code 1SDA0 R1
3 poles

F = Front terminals

S4X 630 F F

I_n 630 A

LI

50472

LSI

50473

LSIG

50474



Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



PSIS616

S6L 630 $I_u (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 100\text{ kA}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
F = Front terminals				
S6L 630 F F	R 630	6300A	38847	38848
EF = Extended front terminals				
S6L 630 F EF	R 630	6300A	38849	38850
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables				
S6L 630 F FC CuAl*	R 630	6300A	38851	38859
R = Threaded rear terminals				
S6L 630 F R	R 630	6300A	38961	38962
RC = Rear terminals for cables				
S6L 630 F RC	R 630	6300A	38867	38868

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1		PR212 P	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles		3 poles	4 poles
F = Front terminals							
S6L 630 F F	In 630 A	I	18842	18896	LSI	18844	18898
		LI	18843	18897	LSIG	18847	18901
EF = Extended front terminals							
S6L 630 F EF	In 630 A	I	10418	10514	LSI	10420	10516
		LI	10419	10515	LSIG	10423	10519
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6L 630 F FC CuAl*	In 630 A	I	10448	10544	LSI	10450	10546
		LI	10449	10545	LSIG	10453	10549
R = Threaded rear terminals							
S6L 630 F R	In 630 A	I	10508	10604	LSI	10510	10606
		LI	10509	10605	LSIG	10513	10609
RC = Rear terminals for cables							
S6L 630 F RC	In 630 A	I	10478	10574	LSI	10480	10576
		LI	10479	10575	LSIG	10483	10579

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



PSIS0616

S6L 800 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = 800\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 100\text{ kA}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
<i>F = Front terminals</i>				
S6L 800 F F	R 800	8000A	38931	38932
<i>EF = Extended front terminals</i>				
S6L 800 F EF	R 800	8000A	38933	38934
<i>FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables</i>				
S6L 800 F FC CuAl*	R 800	8000A	38935	38943
<i>R = Threaded rear terminals</i>				
S6L 800 F R	R 800	8000A	38973	38974
<i>RC = Rear terminals for cables</i>				
S6L 800 F RC	R 800	8000A	38951	38952

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1 3 poles	4 poles	PR212 P	code 1SDA0 R1 3 poles	4 poles
F = Front terminals							
S6L 800 F F	In 800 A	I	19274	19328	LSI	19276	19330
		LI	19275	19329	LSIG	19279	19333
EF = Extended front terminals							
S6L 800 F EF	In 800 A	I	11228	11324	LSI	11230	11326
		LI	11229	11325	LSIG	11233	11329
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6L 800 F FC CuAl*	In 800 A	I	11258	11354	LSI	11260	11356
		LI	11259	11355	LSIG	11263	11359
R = Threaded rear terminals							
S6L 800 F R	In 800 A	I	11318	11414	LSI	11320	11416
		LI	11319	11415	LSIG	11323	11419
RC = Rear terminals for cables							
S6L 800 F RC	In 800 A	I	11288	11384	LSI	11290	11386
		LI	11289	11385	LSIG	11293	11389

* Cable section = 3 x 185 mm²

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



PSIS3616

S6N 630 $I_n (40\text{ }^\circ\text{C}) = 630\text{ A}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = 35\text{ kA}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
<i>F = Front terminals</i>				
S6N 630 F F	R 630	6300A	38787	38788
<i>EF = Extended front terminals</i>				
S6N 630 F EF	R 630	6300A	38789	38790
<i>FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables</i>				
S6N 630 F FC CuAl*	R 630	6300A	38791	38792
<i>R = Threaded rear terminals</i>				
S6N 630 F R	R 630	6300A	38795	38796
<i>RC = Rear terminals for cables</i>				
S6N 630 F RC	R 630	6300A	38793	38794

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1		PR212 P	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles		3 poles	4 poles
F = Front terminals							
S6N 630 F F	In 630 A	I	18518	18572	LSI	18520	18574
		LI	18519	18573	LSIG	18523	18577
EF = Extended front terminals							
S6N 630 F EF	In 630 A	I	09806	09902	LSI	09808	09904
		LI	09807	09903	LSIG	09811	09907
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6N 630 F FC CuAl*	In 630 A	I	09836	09932	LSI	09838	09934
		LI	09837	09933	LSIG	09841	09937
R = Threaded rear terminals							
S6N 630 F R	In 630 A	I	09896	09992	LSI	09898	09994
		LI	09897	09993	LSIG	09901	09997
RC = Rear terminals for cables							
S6N 630 F RC	In 630 A	I	09866	09962	LSI	09868	09964
		LI	09867	09963	LSIG	09871	09967

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



S6N 800 $I_n (40^\circ\text{C}) = 800 \text{ A}$ $I_{cu} (415 \text{ V}) = 35 \text{ kA}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
F = Front terminals				
S6N 800 F F	R 800	8000A	38871	38872
EF = Extended front terminals				
S6N 800 F EF	R 800	8000A	38873	38874
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables				
S6N 800 F FC CuAl*	R 800	8000A	38875	38876
R = Threaded rear terminals				
S6N 800 F R	R 800	8000A	38979	38880
RC = Rear terminals for cables				
S6N 630 F RC	R 800	8000A	38877	38878

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1 3 poles 4 poles		PR212 P	code 1SDA0 R1 3 poles 4 poles	
F = Front terminals							
S6N 800 F F	In 800 A	I	18950	19004	LSI	18952	19006
		LI	18951	19005	LSIG	18955	19009
EF = Extended front terminals							
S6N 800 F EF	In 800 A	I	10622	10718	LSI	10624	10720
		LI	10623	10719	LSIG	10627	10723
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6N 800 F FC CuAl*	In 800 A	I	10652	10748	LSI	10654	10750
		LI	10653	10749	LSIG	10657	10753
R = Threaded rear terminals							
S6N 800 F R	In 800 A	I	10712	10808	LSI	10714	10810
		LI	10713	10809	LSIG	10717	10813
RC = Rear terminals for cables							
S6N 800 F RC	In 800 A	I	10682	10778	LSI	10684	10780
		LI	10683	10779	LSIG	10687	10783

Order codes

SACE Isomax S6 circuit-breaker

F = FIXED



PS/S3616

S6S 630 $I_n (40\text{ }^{\circ}\text{C}) = \mathbf{630\text{ A}}$ $I_{cu} (415\text{ V}) = \mathbf{50\text{ kA}}$

Thermomagnetic release		Im = 5...10 Ith	code 1SDA0 R1	
			3 poles	4 poles
<i>F = Front terminals</i>				
S6S 630 F F	R 630	6300A	38799	38800
<i>EF = Extended front terminals</i>				
S6S 630 F EF	R 630	6300A	38801	38802
<i>FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables</i>				
S6S 630 F FC CuAl*	R 630	6300A	38817	38818
<i>R = Threaded rear terminals</i>				
S6S 630 F R	R 630	6300A	38957	38959
<i>RC = Rear terminals for cables</i>				
S6S 630 F RC	R 630	6300A	38819	38820

Microprocessor-based release		PR211 P	code 1SDA0 R1 3 poles 4 poles		PR212 P	code 1SDA0 R1 3 poles 4 poles	
F = Front terminals							
S6S 630 F F	In 630 A	I	18626	18680	LSI	18628	18682
		LI	18627	18681	LSIG	18631	18685
EF = Extended front terminals							
S6S 630 F EF	In 630 A	I	10010	10106	LSI	10012	10108
		LI	10011	10107	LSIG	10015	10111
FC CuAl = Front terminals for copper/aluminium cables							
S6S 630 F FC CuAl*	In 630 A	I	10040	10136	LSI	10042	10138
		LI	10041	10137	LSIG	10045	10141
R = Threaded rear terminals							
S6S 630 F R	In 630 A	I	10100	10196	LSI	10102	10198
		LI	10101	10197	LSIG	10105	10201
RC = Rear terminals for cables							
S6S 630 F RC	In 630 A	I	10070	10166	LSI	10072	10168
		LI	10071	10167	LSIG	10075	10171

* Cable section = 1 x 240 mm²



Адрес: 454000, Самарская область,
г.Самара, ул.Победы, д.100

Тел: +7(495)268-04-70

Факс: +7(495)268-04-70

Эл. почта: ahk@nt-rt.ru

Сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)



Адрес: 454000, Самарская область,
г.Самара, ул.Победы, д.100

Тел: +7(495)268-04-70

Факс: +7(495)268-04-70

Эл. почта: ahk@nt-rt.ru

Сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)



Адрес: 454000, Самарская область,
г.Самара, ул.Победы, д.100

Тел: +7(495)268-04-70

Факс: +7(495)268-04-70

Эл. почта: ahk@nt-rt.ru

Сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)



Адрес: 454000, Самарская область,
г.Самара, ул.Победы, д.100

Тел: +7(495)268-04-70

Факс: +7(495)268-04-70

Эл. почта: ahk@nt-rt.ru

Сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)



Адрес: 454000, Самарская область,
г.Самара, ул.Победы, д.100

Тел: +7(495)268-04-70

Факс: +7(495)268-04-70

Эл. почта: ahk@nt-rt.ru

Сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

Скачать: [abbswitch.nt-rt.ru](#)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>